



DE	Anwendungshinweise	1
EN	Application notes	2
FR	Notes d'application	3
IT	Note applicative	4
ES	Notas de aplicación	5
NL	Opmerkingen over de toepassing	6
SE	Anteckningar till ansökan	7
PL	Noty aplikacyjne	8

Produktkategorie: Saugnapfhaken
Artnr.: 10333, 10334, 10335

Material	aus Kunststoff und Edelstahl
Belastbarkeit	Das Produkt ist nur für leichte Lasten geeignet
Anwendungsbereiche	
Einsatzgebiete	Die Saugnäpfe sind für den Innenbereich auf glatten, nicht-porösen Oberflächen wie Glas, Fliesen, Edelstahl und Marmor geeignet. Nicht für raue oder gestrichene Oberflächen verwenden.
Verwendungszweck	Das Produkt dient zum temporären Aufhängen von leichten Gegenständen, wie z.B. Handtüchern, Küchenutensilien oder Dekorationen, an geeigneten Oberflächen.
Montagehinweise	
Benötigtes Werkzeug	Kein Werkzeug erforderlich
Montageposition	Bringen Sie die Saugnäpfe in einer Position an, die für die vorgesehene Verwendung und den leichten Zugang zu den aufgehängten Gegenständen geeignet ist.
Einbauweise	Reinigen Sie die Oberfläche und den Saugnapf gründlich. Drücken Sie den Saugnapf fest an die gewünschte Stelle, bis er sicher haftet. Überprüfen Sie die Haftkraft vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass der Saugnapf stabil ist.
Wartung	 Überprüfen Sie regelmäßig die Haftung der Saugnäpfe, besonders bei häufigem Gebrauch.  Bei nachlassender Haftkraft oder Verschmutzung den Saugnapf abnehmen, reinigen und erneut anbringen.
Sicherheitshinweis	 Verwenden Sie die Saugnäpfe nicht für schwerere Gegenstände als die angegebene Tragkraft.  Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern, um Verschluckungsgefahr oder unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.  Achten Sie darauf, dass die Oberfläche stabil und geeignet ist, um das Risiko eines plötzlichen Herunterfallens zu minimieren.



EN - Application notes



Product category: Suction cup hook
Article: 10333, 10334, 10335

Material	made of plastic and stainless steel
Resilience	The product is only suitable for light loads
Applications	
Applications	The suction cups are suitable for indoor use on smooth, non-porous surfaces such as glass, tiles, stainless steel and marble. Do not use on rough or painted surfaces.
Use	The product is used for temporarily hanging light objects, such as towels, kitchen utensils or decorations, on suitable surfaces.
Installation instructions	
Required tools	No tools required
Montageposition	Attach the suction cups in a position that is suitable for the intended use and easy access to the suspended items.
Method of installation	1. Clean the surface and suction cup thoroughly. 2. Press the suction cup firmly into the desired location until it adheres securely. 3. Check the adhesive force before use to ensure the suction cup is stable.
Maintenance	<i>i</i> Check the adhesion of the suction cups regularly, especially if you use them frequently.
	<i>i</i> If the adhesive force or dirt decreases, remove the suction cup, clean it and reattach it.
Security	<i>i</i> Do not use the suction cups on heavier objects than the specified load capacity.
	<i>i</i> Keep the product away from small children to avoid risk of swallowing or improper use.
	<i>i</i> Make sure the surface is stable and suitable to minimize the risk of sudden drops.



FR - Notes d'application



Produit: Crochet à ventouse
Article: 10333, 10334, 10335

Matériel	Fabriqu� en plastique et en acier inoxydable
R�silience	Le produit ne convient qu'aux charges l�g�res
Applications	
Applications	Les ventouses conviennent � une utilisation en int�rieur sur des surfaces lisses et non poreuses telles que le verre, le carrelage, l'acier inoxydable et le marbre. Ne pas utiliser sur des surfaces rugueuses ou peintes.
Utiliser	Le produit est utilis� pour suspendre temporairement des objets l�gers, tels que des serviettes, des ustensiles de cuisine ou des d�corations, sur des surfaces appropri�es.
Instructions d'installation	
Outils requis	Aucun outil requis
Montageposition	Fixez les ventouses dans une position adapt�e � l'utilisation pr�vue et � un acc�s facile aux articles suspendus.
M�thode d'installation	1. Nettoyez soigneusement la surface et la ventouse. 2. Appuyez fermement sur la ventouse � l'endroit souhait� jusqu'� ce qu'elle adh�re solidement. 3. V�rifiez la force d'adh�rence avant utilisation pour vous assurer que la ventouse est stable.
Entretien	i V�rifiez r�guli�rement l'adh�rence des ventouses, surtout si vous les utilisez fr�quemment. i Si la force d'adh�rence ou la salet� diminue, retirez la ventouse, nettoyez-la et remettez-la en place.
S�curit�	i N'utilisez pas les ventouses sur des objets plus lourds que la capacit� de charge sp�cifi�e. i Gardez le produit hors de port�e des jeunes enfants pour �viter tout risque d'ingestion ou d'utilisation inappropri�e. i Assurez-vous que la surface est stable et adapt�e pour minimiser le risque de chutes soudaines.



Prodotto: Gancio a ventosa
Articolo: 10333, 10334, 10335

Materiale	realizzato in plastica e acciaio inossidabile
Resilienza	Il prodotto è adatto solo per carichi leggeri
Applicazioni	
Applicazioni	Le ventose sono adatte per l'uso in interni su superfici lisce e non porose come vetro, piastrelle, acciaio inox e marmo. Non utilizzare su superfici ruvide o verniciate.
Usare	Il prodotto viene utilizzato per appendere temporaneamente oggetti leggeri, come asciugamani, utensili da cucina o decorazioni, su superfici idonee.
Istruzioni per l'installazione	
Strumenti necessari	Non sono necessari attrezzi
MontaggioPosizione	Fissare le ventose in una posizione adatta all'uso previsto e a un facile accesso agli oggetti sospesi.
Metodo di installazione	1. Pulire accuratamente la superficie e la ventosa. 2. Premere saldamente la ventosa nella posizione desiderata finché non aderisce saldamente. 3. Controllare la forza di attrazione prima dell'uso per assicurarsi che la ventosa sia stabile.
Manutenzione	<i>i</i> Controllare regolarmente l'adesione delle ventose, soprattutto se le si utilizza frequentemente.
	<i>i</i> Se la forza di attrazione o lo sporco diminuiscono, rimuovere la ventosa, pulirla e rimontarla.
Sicurezza	<i>i</i> Non utilizzare le ventose su oggetti più pesanti della capacità di carico specificata.
	<i>i</i> Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli per evitare rischi di ingestione o uso improprio.
	<i>i</i> Assicurarsi che la superficie sia stabile e adatta a ridurre al minimo il rischio di cadute improvvise.



ES - Notas de aplicación



Producto: Gancho de ventosa
Artículo: 10333, 10334, 10335

Material	Fabricado en plástico y acero inoxidable
Resiliencia	El producto solo es apto para cargas ligeras
Aplicaciones	
Aplicaciones	Las ventosas son adecuadas para uso en interiores en superficies lisas y no porosas como vidrio, baldosas, acero inoxidable y mármol. No lo use sobre superficies rugosas o pintadas.
Uso	El producto se utiliza para colgar temporalmente objetos ligeros, como toallas, utensilios de cocina o decoraciones, en superficies adecuadas.
Instrucciones de instalación	
Herramientas necesarias	No se requieren herramientas
Montaje	Coloque las ventosas en una posición adecuada para el uso previsto y de fácil acceso a los elementos suspendidos.
Método de instalación	1. Limpie a fondo la superficie y la ventosa. 2. Presione la ventosa firmemente en el lugar deseado hasta que se adhiera de forma segura. 3. Compruebe la fuerza de sujeción antes de usar para asegurarse de que la ventosa esté estable.
Mantenimiento	<i>i</i> Compruebe la adherencia de las ventosas con regularidad, especialmente si las utiliza con frecuencia. <i>i</i> Si la fuerza de sujeción o la suciedad disminuyen, retire la ventosa, límpiela y vuelva a colocarla.
	<i>i</i> No utilice las ventosas en objetos más pesados que la capacidad de carga especificada. <i>i</i> Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar el riesgo de ingestión o uso inadecuado. <i>i</i> Asegúrese de que la superficie sea estable y adecuada para minimizar el riesgo de caídas repentinas.
Seguridad	



NL - Opmerkingen over de toepassing



Product: Zuignap haak
Artikel: 10333, 10334, 10335

Materiaal	Gemaakt van kunststof en roestvrij staal
Veerkracht	Het product is alleen geschikt voor lichte ladingen
Toepassingen	
Toepassingen	De zuignappen zijn geschikt voor gebruik binnenshuis op gladde, niet-poreuze oppervlakken zoals glas, tegels, RVS en marmer. Niet gebruiken op ruwe of geverfde oppervlakken.
Gebruiken	Het product wordt gebruikt voor het tijdelijk ophangen van lichte voorwerpen, zoals handdoeken, keukengerei of decoraties, op geschikte oppervlakken.
Installatie-instructies	
Benodigd gereedschap	Geen gereedschap nodig
Montagepositie	Bevestig de zuignappen in een positie die geschikt is voor het beoogde gebruik en gemakkelijke toegang tot de hangende voorwerpen.
Wijze van installatie	1. Reinig het oppervlak en de zuignap grondig. 2. Druk de zuignap stevig op de gewenste plaats totdat deze stevig vastzit. 3. Controleer voor gebruik de houdkracht om er zeker van te zijn dat de zuignap stabiel staat.
Onderhoud	<i>i</i> Controleer regelmatig de hechting van de zuignappen, vooral als u ze vaak gebruikt. <i>i</i> Als de houdkracht of het vuil afneemt, verwijder dan de zuignap, maak deze schoon en bevestig deze weer.
Veiligheid	<i>i</i> Gebruik de zuignappen niet op zwaardere voorwerpen dan het gespecificeerde draagvermogen. <i>i</i> Houd het product uit de buurt van kleine kinderen om het risico op inslikken of onjuist gebruik te voorkomen. <i>i</i> Zorg ervoor dat het oppervlak stabiel en geschikt is om het risico op plotselinge vallen te minimaliseren.



SE - Anteckningar till ansökan



Produkt: Krok för sugpropp
Artikel: 10333, 10334, 10335

Material	Tillverkad av plast och rostfritt stål
Elasticitet	Produkten är endast lämplig för lätta laster
Program	
Program	Sugkopparna är lämpliga för inomhusbruk på släta, icke-porösa ytor som glas, kakel, rostfritt stål och marmor. Använd inte på grova eller målade ytor.
Använda	Produkten används för att tillfälligt hänga lätta föremål, såsom handdukar, köksredskap eller dekorationer, på lämpliga ytor.
Installationsinstruktioner	
Nödvändiga verktyg	Inga verktyg behövs
Montageposition	Fäst sugkopparna i ett läge som är lämpligt för den avsedda användningen och enkel åtkomst till de upphängda föremålen.
Metod för installation	1. Rengör ytan och sugkoppen noggrant. 2. Tryck fast sugkoppen ordentligt på önskad plats tills den fäster ordentligt. 3. Kontrollera vidhäftningskraften före användning för att säkerställa att sugkoppen är stabil.
Underhåll	<i>i</i> Kontrollera sugkopparnas vidhäftning regelbundet, särskilt om du använder dem ofta.
	<i>i</i> Om limkraften eller smutsen minskar, ta bort sugkoppen, rengör den och sätt tillbaka den.
Säkerhet	<i>i</i> Använd inte sugkopparna på tyngre föremål än den angivna lastkapaciteten.
	<i>i</i> Håll produkten borta från små barn för att undvika risk för sväljning eller felaktig användning.
	<i>i</i> Se till att ytan är stabil och lämplig för att minimera risken för plötsliga fall.



Produktkategorie: Hak z przyssawką
Artykuł: 10333, 10334, 10335

Materiał	Wykonane z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
Sprężystość	Produkt nadaje się tylko do lekkich obciążeń
Aplikacji	
Aplikacji	Przyssawki nadają się do użytku w pomieszczeniach na gładkich, nieporowatych powierzchniach, takich jak szkło, płytki, stal nierdzewna i marmur. Nie stosować na szorstkich lub pomalowanych powierzchniach.
Używać	Produkt służy do tymczasowego zawieszania lekkich przedmiotów, takich jak ręczniki, przybory kuchenne lub dekoracje, na odpowiednich powierzchniach.
Instrukcje instalacji	
Wymagane narzędzia	Nie są wymagane żadne narzędzia
Pozycja montażowa	Zamocuj przyssawki w pozycji odpowiedniej do zamierzonego zastosowania i łatwego dostępu do zawieszonych przedmiotów.
Sposób instalacji	1. Dokładnie oczyść powierzchnię i przyssawkę. 2. Mocno dociśnij przyssawkę w żądane miejsce, aż będzie mocno przylegać. 3. Przed użyciem sprawdź siłę klejenia, aby upewnić się, że przyssawka jest stabilna.
Konserwacja	<i>i</i> Regularnie sprawdzaj przyczepność przyssawek, zwłaszcza jeśli często ich używasz. <i>i</i> Jeśli siła klejenia lub brud zmniejszy się, zdejmij przyssawkę, wyczyść ją i ponownie zamocuj.
Bezpieczeństwo	<i>i</i> Nie używaj przyssawek na przedmiotach cięższych niż określony udźwig. <i>i</i> Produkt należy przechowywać z dala od małych dzieci, aby uniknąć ryzyka połamania lub niewłaściwego użytkowania. <i>i</i> Upewnij się, że powierzchnia jest stabilna i odpowiednia, aby zminimalizować ryzyko nagłych upadków.

